

Universal Remote Control

Инструкция по эксплуатации

Simply powerful™

RF10



MasterControl™

Поздравляем!

Поздравляем с приобретением пульта дистанционного управления Universal Remote Control MASTERCONTROL™ RF10, который предварительно запрограммирован на использование с различными компонентами и поддерживает функцию обучения! Теперь вы сможете управлять всеми устройствами домашнего комплекса с помощью лишь одного простого дистанционного пульта. Пульт RF10 можно использовать с тысячами аудио- и видеокomпонентов, поскольку в него встроена огромная библиотека команд. Кроме того, многочисленные современные функции, поддерживаемые пультом RF10, позволят автоматизировать и упростить все наиболее часто используемые операции. Итак, расслабьтесь и получайте удовольствие от домашней системы развлечений.

Программа быстрой настройки, прилагаемая на DVD, поможет запрограммировать пульт путем пошагового выполнения простых процедур. Данная инструкция по эксплуатации является дополнительным справочным материалом к DVD на тот случай, если вы хотите ознакомиться более подробно с какими-либо конкретными операциями или рекомендациями, не представленными на диске. Однако если по какой-либо причине вы не сможете посмотреть видеоруководство, то всю необходимую информацию можно найти в этой Инструкции.



500 Mamaroneck Avenue, Harrison, NY 10528
Тел.: (914) 835-4484. Факс: (914) 835-4532

Информация, содержащаяся в данной инструкции, защищена законом об авторском праве. Никакая часть этой инструкции не может быть скопирована или воспроизведена в каком-либо виде без предварительного письменного разрешения от Universal Remote Control, Inc. UNIVERSAL REMOTE CONTROL, INC. НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЛИ ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ОШИБКИ И ПРОПУСКИ, ИМЕЮЩИЕСЯ В ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ. Информация, содержащаяся в этой инструкции, может быть изменена без предварительного уведомления. MASTERCONTROL, PowerBlaster, MacroPower и SimpleSound являются торговыми знаками Universal Remote Control, Inc. Все другие марки и названия продуктов являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками соответствующих компаний или организаций.

Органы управления	Кнопки пульта	3
Подготовка к использованию	Краткий обзор	4
	Установка батарей	4
	Команды активации компонентов	5
	Кнопка SHIFT	6
	Кнопка LIGHT	6

Основные настройки	Краткий обзор	7
	Использование предварительно запрограммированных кодов	7
	Использование режима автоматического поиска кодов	11
	Обучение пульта RF10 командам других пультов	13
	Символ передачи	16
	Функция блокировки пульта от детей	16


Дополнительные настройки	Задание имен компонентов, отображаемых на ЖК-дисплее	17
	Настройка функции MacroPower™	19
	Настройка функций SimpleSound™ и Punch Through	21
	Функция AUX: программирование 8-го компонента	23
	Вызов запрограммированных кодов	25

Удаление команд	Удаление одной команды, которой был обучен пульт	27
	Возврат всех настроек пульта RF10 к исходным значениям	33

PowerBlaster™	Дополнительный модуль PowerBlaster™	35
Место для записи используемых кодов	Место для записи используемых кодов	37

Предварительно запрограммированные коды	Таблица предварительно запрограммированных кодов	38
	Телевизоры	39
	Кабельные/Интернет-телевизоры	42
	DVD-проигрыватели	44
	Видеомагнитофоны	47
	Аудиокомпоненты	49
	Спутниковые приемники	52
	CD-плееры	54
	Прочие компоненты	56

Команды	Команды	58
Дополнительная информация	Часто задаваемые вопросы	67
	Технические характеристики/гарантия	68




Краткий обзор

Для чего необходим пульт MASTERCONTROL™ RF10

Пульт RF10 предназначен для управления аудио- и видеокomпонентами (всего до 8 компонентов). Он предварительно запрограммирован на использование фактически со всеми известными марками телевизоров, видеомаягнитофонов, DVD- и CD-проигрывателей, кабельных декодеров, спутниковых приемников, TiVo и другими устройствами цифровой записи, различными аудиокомпонентами, маягнитофонами, мультимедийными компьютерами, спутниковыми приемниками ХМ, плеерами iPod, игровыми приставками X-Box, модулями управления освещением и прочими специальными устройствами. Пульт поддерживает ряд функций, предназначенных для экономии времени и упрощения управления домашними устройствами. Мы настоятельно рекомендуем вначале полностью выполнить пункты основной настройки и только потом переходить к настройке дополнительных специальных функций пульта TF10.


Установка батарей

В первую очередь необходимо установить в пульт четыре батареи типа AAA (входят в комплект). Батареи устанавливаются в специальный отсек, который находится на обратной стороне пульта дистанционного управления. Нажмите на выступ и снимите крышку. Устанавливая батареи, соблюдайте их полярность (см. рисунок). Помните, что у батареи имеются положительный и отрицательный полюса, которые помечены символами «+» и «-». После установки батарей закройте крышку. Теперь пульт готов к использованию!



Команды активации компонентов, простые и интуитивно понятные

После того, как вы запрограммируете пульт RF10 на управление компонентами, остается лишь нажать на пульте соответствующую кнопку. Например, вы нажали кнопку TV (телевизор), при этом на экране появится символ TV. Теперь все кнопки пульта RF10 будут управлять телевизором. Чтобы управлять другим компонентом, нажмите другую (одну из восьми) кнопку выбора компонентов.



Кнопка SHIFT

Кнопку SHIFT нажимайте, чтобы получить доступ ко второй команде для каждой из кнопок выбора компонентов. Если пульт RF10 находится в режиме SHIFT, то ЖК-дисплей будет мигать. Кнопки, обозначенные белыми буквами, указывают на некоторые дополнительные команды, используемые в режиме SHIFT.

Примечание. Если в течение 10 секунд вы не нажмете какую-либо кнопку, то пульт RF10 выйдет из режима SHIFT и возвратится к обычному режиму.

Примечание. Кнопка AUDIO в режиме SHIFT имеет специальную функцию. После нажатия кнопки SHIFT кнопки выбора компонентов могут передавать входящие команды на ваш AV-ресивер пространственного звучания.

Кнопка LIGHT

Если клавиатура пульта RF10 полностью подсвечена, то им проще управлять в затемненной комнате. Нажмите кнопку LIGHT, после чего кнопки пульта и ЖК-дисплей будут подсвечены. Для выключения подсветки нажмите эту кнопку еще раз или подождите 10 секунд, после чего подсветка выключится автоматически.

Попробуйте сами!

Основные настройки. Краткий обзор

Возможны три способа программирования пульта RF10

- > Использование предварительно запрограммированных кодов
- > Использование автоматического поиска кодов
- > Обучение RF10 командам других пультов

Использование предварительно запрограммированных кодов позволяет настроить все кнопки сразу – это является самым простым и быстрым способом настройки пульта. С помощью метода автоматического сканирования кодов RF10 возможен поиск кодов по одному. Способ обучения позволяет обучать пульт RF10 командам других пультов (как старых, так и новых) по одной кнопке за один раз.

Использование предварительно запрограммированных кодов

Шаг 1

Предварительно запрограммированные трёхзначные коды находятся в конце этой инструкции (на стр. 38). Все коды разбиты по категориям компонентов (т.е. телевизоры, видеомагнитофоны, DVD-проигрыватели и т.п.), а также по маркам оборудования. Например, если необходимо найти код для телевизора Sony, сначала найдите категорию телевизоров, а затем найдите в этой категории телевизор Sony.

После того, как будет найден трёхзначный код компонента, которым необходимо управлять с пульта RF10 (в некоторых случаях для одного компонента могут быть приведены несколько кодов), запишите их. Важно записать все коды, поскольку в вашем случае будет работать только один.


Шаг 2

Теперь включите компонент, которым вы хотите управлять, например, телевизор. Найдите код настройки для вашего телевизора.

Шаг 3

Одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку выбора компонента (в данном случае это TV) и кнопку SELECT. На ЖК-дисплее появится сообщение «SET» [Настройка], указывающее на то, что сейчас вы находитесь в режиме настройки и готовы запрограммировать телевизор.

Внимание! На выполнение следующего шага у вас имеется 30 секунд (пока вы находитесь в режиме настройки). Если в течение 30 секунд не будет нажата ни одна кнопка, то сообщение «SET» исчезнет с экрана, что будет означать выход из режима настройки, и всё нужно будет начинать сначала.



Шаг 4

Направьте пульт RF10 на компонент, которым вы хотите управлять (в нашем примере это телевизор) и наберите трёхзначный код, который вы записали для этого компонента. Для набора кода используйте цифровые кнопки 0–9. Если трёхзначный код, который вы набрали, правилен, то компонент выключится. Если компонент не выключится, продолжайте вводить другие коды, имеющиеся в списке для этого компонента, пока компонент не выключится. Некоторые марки компонентов имеют несколько допустимых кодов.

Отображаемый код

Кнопка ON
[Включение]

Кнопки VOL
[Уровень громкости]

Кнопка STOP
[Стоп]

Кнопка PLAY
[Воспроизведение]

**Шаг 5**

После выключения компонента нажмите кнопку ON, чтобы его включить. Теперь вы можете проверить действие кнопок регулировки громкости и выбора канала (для телевизора) или кнопок PLAY и STOP (для видеомаягнитофона и DVD-проигрывателя), чтобы убедиться в их работе. Если какая-либо кнопка не работает, необходимо ввести другой код. Например, телевизор Sony выключился при использовании кода 147, но регулировка уровня громкости не работает. Попробуйте использовать другой код, приведенный в списке для этого компонента, и найдите тот, который работает полностью.

Примечание. Если компонент не выключается даже после ввода всех кодов, перечисленных в списке для данной марки, вы можете использовать автоматический поиск кода, описанный на стр. 11, или использовать способ обучения пульта необходимым командам.

Шаг 6

После того, как будет найден подходящий код, сохраните его путем нажатия кнопки компонента, который вы только что запрограммировали (в нашем случае телевизор). На ЖК-дисплее сообщение «SAVED» [Сохранено] мигнет два раза, что будет означать успешное сохранение кода, после чего пульт возвратится к обычной работе (в данном случае – управление телевизором).



Далее запрограммируйте остальные кнопки путем повтора шагов 2–6. В большинстве систем вы можете закончить основные настройки всего за несколько минут, после чего все остальные пульты можете убрать.

Использование режима автоматического поиска кодов

При использовании режима автоматического поиска кода программирования производится сканирование всех кодов, содержащихся в таблице, с целью найти код управления конкретным компонентом.

Шаг 1

Включите компонент, которым вы хотите управлять. Допустим, им будет телевизор.

Шаг 2

Одновременно нажмите и удерживайте в течение трех секунд кнопку выбора компонента (в данном случае TV) и кнопку SELECT. На ЖК-дисплее появится сообщение «SET» [Настройка], указывая на то, что пульт находится в режиме настройки и готов запрограммировать пульт на управление телевизором.

Внимание! На выполнение следующего шага у вас имеется 30 секунд (пока вы находитесь в режиме настройки). Если в течение 30 секунд не будет нажата ни одна кнопка, то сообщение «SET» исчезнет с экрана, что будет означать выход из режима настройки, и всё нужно будет начинать сначала.

**Выбор компонента
(TV)**

**Кнопка SELECT
[Выбор]**

**Кнопка
перемещения вверх**

**Кнопка ON
[Включение]**



Шаг 3

Нажмите один раз кнопку со стрелкой вверх. При каждом нажатии этой кнопки код будет увеличиваться на единицу, при этом будет подаваться команда на выключение питания. После обнаружения корректного кода компонент выключится.



Шаг 4

Когда компонент выключится, нажмите кнопку ON [Включение], чтобы включить компонент. Далее вы можете проверить действие кнопок регулировки громкости и выбора каналов (для телевизора) или PLAY [Воспроизведение] и STOP [Стоп] (для видеомагнитофона и DVD-проигрывателя). Если эти кнопки не работают, необходи-

мо найти новый код. Продолжайте нажимать кнопку перемещения вверх, пока не найдете код, обеспечивающий работу регулировки громкости и включения воспроизведения.

Шаг 5

После обнаружения корректного кода сохраните его, нажав кнопку выбора компонента, который вы только что запрограммировали (в данном случае TV) еще раз. На ЖК-дисплее мигнет два раза сообщение «SAVED» [Сохранено], указывая на успешное сохранение кода, при этом пульт возвратится к обычному режиму работы.

Примечание. Если в течение 5 минут вы не сможете найти подходящий код, используя кнопку перемещения вверх, попробуйте использовать способ обучения пульта командам других пультов, описанный на стр. 13.

Обучение пульта RF10 командам других пультов

Пульт RF10 можно обучить командам других пультов дистанционного управления (старых и новых), по одной кнопке за раз, поэтому ваш пульт никогда не устареет. Для управления всеми компонентами потребуется всего один пульт – пульт RF10! Выполните описанные ниже шаги.



Шаг 1

Направьте RF10 и другой пульт друг на друга и расположите их на расстоянии около пяти сантиметров.

Шаг 2

Одновременно нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку выбора компонента (в данном случае TV) и кнопку ENT (Enter). На ЖК-дисплее появится сообщение LEARN [Обучение], указывая на то, что сейчас пульт RF10 находится в режиме LEARN и готов к обучению.

Внимание! На выполнение следующего шага у вас имеется 30 секунд (пока вы находитесь в режиме настройки). Если в течение 30 секунд вы не нажмете какую-либо кнопку, то сообщение SETUP исчезнет с экрана, что будет означать выход из режима обучения, и все нужно будет начинать сначала.

Кнопка выбора компонента

Кнопка ENTER [Ввод]



Шаг 3

Нажмите на пульте RF10 любую кнопку, которую вы хотите обучить новой команде. После нажатия кнопки сообщение на ЖК-дисплее «LEARN» [Обучение] изменится на «READY» [Готов].



Замечание о функции кнопки SHIFT

Вы можете обучить любую кнопку второй дополнительной команде, если сначала нажмете кнопку SHIFT, а потом кнопку, которую необходимо обучить. Кроме того, используя кнопку SHIFT, в режиме AUDIO вы можете обучить командам кнопки выбора компонентов. Просто выберите в шаге 2 компонент AUDIO, нажимайте кнопку SHIFT, а затем выберите кнопку компонента, которую вы хотите обучить новой команде.

Шаг 4

Нажмите и удерживайте кнопку на другом пульте дистанционного управления, команде которого вы хотите обучить RF10, до тех пор, пока на ЖК-дисплее не появится сообщение «GOOD» [Обучение прошло успешно] или «FAIL» [Обучение не выполнено]. Затем появится сообщение «READY» [Готов]. Если на ЖК-дисплее выведено сообщение «GOOD», процесс обучения прошел успешно.



Теперь можно продолжить обучение пульта RF10 следующим командам других пультов, повторив шаги 3–4, пока пульт RF10 не будет обучен всем необходимым командам.

Если на ЖК-дисплее появится сообщение «FAIL», попробуйте обучить эту же кнопку еще раз, повторив шаги 3–4.

Шаг 5

После завершения обучения кнопка RF10 командам других пультов, сохраните данные и возвратитесь к обычному режиму работы, нажав одновременно кнопку выбора компонента, которую вы нажали в шаге 2, и кнопку ENT (Enter). Пульт отреагирует на это, дважды мигнув сообщением **SAVED** [Сохранено], после чего возвратится к обычному режиму работы.

Примечание. Проверьте действие новых команд. Если они не работают, попробуйте использовать режим обучения еще раз, учитывая следующие рекомендации.

- Перейдите в другую комнату. На процесс обучения могут влиять плазменный телевизор, солнечный свет, галогенные и кварцевые лампы.
- Даже если вам кажется, что старый пульт работает нормально, попробуйте установить в него новые батареи.
- Постепенно изменяйте расстояние между пультами. Попытайтесь устанавливать пульты на расстоянии 2,5, 5 см и т.п. (пробуйте до расстояния 25 см).

- Попробуйте во время процесса обучения вместо длительного нажатия на кнопки пульта нажимать кнопки кратковременно.

Дополнительная информация о процессе обучения.

- Функция обучения переписывают все предыдущие функции кнопок пульта дистанционного управления.
- Новым командам можно обучить почти все кнопки, кроме кнопок **PAGE**, **MAIN** и **LIGHT**.
- Действующая команда кнопки автоматически стирается при обучении этой кнопки другой команде.
- Новые функции сохраняются даже после ввода в пульт нового кода программирования.
- Для возврата к исходным запрограммированным функциям все сохраненные команды должны быть удалены.

Символ передачи команды

Во время передачи пультом команды в правой стороне ЖК-дисплея появляется определенный символ. Он указывает на то, что пульт производит передачу этой команды. Символ особенно полезен при передаче макроса, поскольку он мигает при передаче каждого пункта макроса.

**Функция блокировки пульта от детей**

Эта функция позволяет предотвратить несанкционированное использование пульта дистанционного управления детьми. Она блокирует все операции пульта.

Активация функции

Нажимайте одновременно в течение 3 секунд кнопку **+10** и кнопку **ENT** (Enter). На ЖК-дисплее три раза мигнет сообщение «**LOCK**» [Блокировка] и потом будет светиться постоянно.

Возврат к обычному режиму

Нажимайте одновременно в течение 3 секунд кнопку **+10** и кнопку **ENT** (Enter). На ЖК-дисплее будет показан последний использованный режим.

Настройка функции MacroPower™

MacroPower™ – это уникальная функция, позволяющая нажатием одной кнопки включать и выключать все компоненты одновременно. Функцию, выполняющую несколько команд одновременно, мы называем макросом. То, что обычно требует нескольких пультов и нажатия нескольких кнопок, RF10 выполняет путем нажатия всего одной кнопки. Кроме кнопок включения и выключения в макрос можно встроить любые кнопки компонентов. Почувствуйте удобство!

Чтобы настроить кнопку макроса, которая будет включать несколько компонентов одновременно (например, телевизор, видеомagneфон и кабельный декодер), выполните следующие действия.

Шаг 1

Одновременно нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку ON и кнопку MUTE, пока на ЖК-дисплее не появится сообщение «MACRO» [Макрос]. Это будет признаком включения режима настройки макроса.



Внимание! Теперь на выполнение следующего шага у вас имеется 30 секунд (пока вы находитесь в режиме настройки макроса). Если в течение 30 секунд вы не нажмете какую-либо кнопку, то сообщение MACRO исчезнет с экрана, что будет означать выход из режима настройки макроса, и все нужно будет начинать сначала.

Шаг 2

Нажмите кнопку выбора компонента, который вы хотите включить (в нашем примере это телевизор, TV) и затем подтвердите команду нажатием кнопки ON. Повторите этот шаг для остальных компонентов в том порядке, в котором вы хотите их включать (в нашем примере после видеомagneфона включается кабельный декодер). Для каждой команды на ЖК-дисплее будет выводиться сообщение MACRO.



(Примечание. Каждое нажатие кнопки определяет номер следующей команды макроса, и этот номер выводится на экране).
Примечание. Не беспокойтесь о количестве команд в макросе. Каждый макрос может содержать до 50 команд, поэтому вряд ли их можно использовать все!
Нажимая кнопку (II) PAUSE (Пауза), также можно запрограммировать задержки между выполнением команд. Каждое нажатие этой кнопки добавляет задержку в полсекунды.

Шаг 3

После ввода всех команд на включение компонентов нажмите кнопку CHANNEL (\$ UP), чтобы сохранить макрос. Пульт RF10 отреагирует на это выводом сообщения «SAVED» [Сохранено] и автоматически возвратится к обычному режиму работы.

Настройка макроса для кнопки выключения или кнопки выбора компонента

Если вы хотите запрограммировать макрос для кнопки OFF или для одной из кнопок выбора компонентов, то в шаге 1 просто нажмите кнопку, которой вы хотите назначить макрос (а не кнопку ON). Например, можно запрограммировать макрос для кнопки AUDIO, нажимая в течение 3 секунд кнопки AUD (Audio) и MUTE. После появления на экране сообщения «MACRO» нажмите кнопку с необходимой командой. Затем завершите процедуру и сохраните макрос, выполнив шаг 3, описанный выше.

Программирование макроса «PRESS & HOLD» [Длительное нажатие]

Еще один вариант команд для кнопок макроса можно получить при длительном нажатии кнопки. Такой макрос настраивается путем ввода задержки в виде первого пункта макроса. Введенная задержка будет определять время, в течение которого необходимо удерживать нажатой кнопку, прежде чем команды макроса начнут передаваться. Преимуществом этого варианта является то, что при кратковременном нажатии кнопки выбора компонента будет включен соответствующий компонент без передачи команд макроса.

Настройка функций SimpleSound™ и «Punch Through» [Сквозные кнопки]

SimpleSound™ является динамичной функцией, которая обеспечивает полное управление уровнем громкости всех компонентов системы, даже тех, которые не имеют встроенного регулятора громкости, например устройства видеозаписи TiVo, DVD-проигрыватели и видеомагнитофоны, что избавляет от неудобства постоянного переключения компонентов на пульте. С помощью функции SimpleSound™ можно настроить кнопки пульта RF10 на управление громкостью системы, даже если вы находитесь в режиме использования видеомагнитофона или DVD, не переключаясь в режимы AUDIO или TV. По сути, функция SimpleSound™ относится к так называемым командам сквозного действия (Punch Through) и не ограничена регулировкой громкости. Управляйте и получайте удовольствие!

Далее настроим функцию SimpleSound™. Порядок работы.

Шаг 1

В домашней аудиосистеме звук может воспроизводиться телевизором. В более сложных системах звук может воспроизводиться отдельным компонентом, например ресивером пространственного звучания или домашним кинотеатром. Поэтому сначала необходимо определить, какой компонент вы хотите использовать для воспроизведения звука.

Шаг 2

Одновременно нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку выбора компонента, например DVD-проигрывателя или видеомагнитофона, и кнопку SEL (Select), пока на ЖК-дисплее не появится сообщение «SET», что будет являться признаком включения режима настройки функции SimpleSound.

Внимание! Теперь на выполнение следующего шага у вас имеется 30 секунд (пока вы находитесь в режиме настройки). Если в течение 30 секунд вы не нажмете какую-либо кнопку, то сообщение «SET» исчезнет с экрана, что будет означать выход из режима настройки, и все нужно будет начинать сначала.



Шаг 3

Нажмите кнопку VOL+. На дисплее будут поочередно мигать сообщения PUNCH и FROM.



Шаг 4

Нажмите кнопку выбора компонента, громкость которого вы хотите регулировать (т.е. для систем, использующих акустические системы телевизора, – это кнопка TV, для систем, использующих ресивер пространственного звучания, – это кнопка AUDIO). На ЖК-дисплее дважды мигнет сообщение «SAVED» [Сохранено], и пульт RF10 автоматически возвратится к обычной работе. Таким образом вы настроите действие трех кнопок (VOL+ [Увеличение громкости], VOL– [Уменьшение громкости] и MUTE [Выключение звука]).

Шаг 5

Повторите шаги 2–4 для всех остальных компонентов (видеомагнитофон, кабельный декодер, CD-проигрыватель и т.п.).

Примечание. Функция Punch Through не ограничивается регулировкой громкости и может быть применена к другим группам кнопок и функций. Если для какого-либо компонента вы часто используете некоторые кнопки, подумайте об использовании для них отдельной группы кнопок сквозного действия. См., например, ниже.

- **VOL – Volume Up** [Увеличение громкости], Volume Down [Уменьшение громкости] и MUTE [Отключение звука].
- **CH – Channel Up** [Увеличение номера канала], Channel Down [Уменьшение номера канала], Previous Ch [Возврат к предыдущему каналу] и кнопки выбора канала (0–9).
- **PLAY – Play** [Воспроизведение], Stop [Остановка], Pause [Пауза], Rewind и Fast Forward [Быстрое перемещение вперед и назад]
- **VOD – Menu** [Меню], Guide [Телегид], Info [Информация], Exit [Выход], Up [Перемещение вверх], Down [Перемещение вниз], Left [Перемещение влево], Right [Перемещение вправо] и Select [Выбор].

Выполните описанные выше шаги, а в шаге 3 нажмите кнопку, указанную в группе, при этом все кнопки будут запрограммированы.

Функция AUX: программирование 8-го компонента

После завершения программирования пульта RF10 для семи основных компонентов, и если компонент AUX [Дополнительное устройство] не использован, то вы можете воспользоваться функцией AUX и запрограммировать 8-й компонент, например второй телевизор, видеомагнитофон или любой другой аудио- или видеокomпонент, имеющийся в системе.

Шаг 1

Включите компонент, который вы хотите настроить (например, второй телевизор).

Шаг 2

Одновременно нажмите и удерживайте кнопку AUX и SEL (Select), пока на ЖК-дисплее не появится сообщение «SET».



Внимание! Теперь на выполнение следующего шага у вас имеется 30 секунд (пока вы находитесь в режиме настройки). Если в течение 30 секунд вы не нажмете какую-либо кнопку, то сообщение «SET» исчезнет с экрана, что будет означать выход из режима настройки, и все нужно будет начинать сначала.

Шаг 3

Нажмите кнопку компонента, который вы хотите настроить (в данном случае TV).

Шаг 4

Направьте пульт RF10 на компонент, который вы хотите настроить (в данном случае телевизор) и наберите трёхзначный код, который был ранее записан для этого компонента. Используя цифровые кнопки 0–9 пульта дистанционного управления, наберите код. Если трёхзначный код, который вы только что набрали, правилен, то компонент выключится. Если компонент не выключается, продолжайте вводить другие коды для этого компонента, пока он не выключится. Некоторые марки устройств используют несколько кодов.

Шаг 5

После выключения компонента нажмите кнопку ON, чтобы снова его включить.

Кнопка AUX

Цифровые кнопки



Теперь вы можете проверить действие кнопок регулировки громкости и переключения каналов (для телевизора) или действие кнопок PLAY и STOP (для видеомагнитофона и DVD-проигрывателя), чтобы убедиться в их работе. Если какая-либо кнопка не работает, то необходимо подобрать для устройства другой код управления. Например, может быть так, что телевизор Sony выключился при использовании кода 147, но громкость при этом регулироваться не будет. В этом случае попробуйте ввести другие коды, указанные для этого компонента, и использовать подходящий.

Шаг 6

После обнаружения корректного кода сохраните его повторным нажатием кнопки выбора компонента, которую вы нажали в шаге 2 (в данном случае AUX). На ЖК-дисплее дважды мигнет сообщение «SAVED» [Сохранено], что будет подтверждением успешного выполнения операции, и пульт возвратится к обычной работе.

Примечание. Кнопка выбора компонента может быть настроена на управление компонентом любого типа путем выполнения тех же самых шагов. В шаге 2 вместо кнопки AUX используйте кнопку любого другого компонента.

Вызов запрограммированных кодов

В случае, если вы забыли записать коды, используемые для настройки пульта RF10, можно легко их вызвать с помощью простой процедуры.

Шаг 1

Одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку выбора компонента и кнопку SEL (Select), пока на ЖК-дисплее не появится сообщение «SET», что будет означать нахождение пульта в режиме настройки.

Внимание! Теперь на выполнение следующего шага у вас имеется 30 секунд (пока вы находитесь в режиме настройки). Если в течение 30 секунд вы не нажмете никакую кнопку, то сообщение «SET» исчезнет с экрана, что будет означать выход из режима настройки, и все нужно будет начинать сначала.

Шаг 2

Нажмите кнопку INFO. На ЖК-дисплее дважды мигнет имя выбранного компонента, после чего будет выведен трёхзначный код. Запишите этот код, он может пригодиться в дальнейшем. На стр. 37 этой инструкции отведено специальное место для записи кодов управляемых устройств.

После этого пульт RF10 автоматически возвратится к обычному режиму работы.

Удаление команд. Краткий обзор

Можно удалить любую отдельную команду или одновременно все команды, которым RF10 был обучен с других пультов для каждого компонента; можно также удалить макросы SimpleSound™ и MacroPower™.

Если необходимо начать все настройки заново, то можно сбросить текущие настройки пульта RF10 к их значениям, заданным на заводе-изготовителе.

Удаление одной команды, которой был обучен пульт

Шаг 1

Одновременно нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку выбора компонента, для которого была сохранена команда, и кнопку ENT (Enter), пока на ЖК-дисплее не появится сообщение «LEARN».

Внимание! Теперь на выполнение следующего шага у вас имеется 30 секунд (пока вы находитесь в режиме LEARN). Если в течение 30 секунд вы не нажмете какую-либо кнопку, то сообщение LEARN исчезнет с экрана, что будет означать выход из режима удаления, и все нужно будет начинать сначала.

Кнопки выбора компонентов

Кнопка ENT [Ввод]

Шаг 2

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку, команду которой вы хотите удалить. На ЖК-дисплее дважды мигнет сообщение ERASE [Удаление], затем снова будет показано сообщение LEARN.



При необходимости повторите этот шаг, чтобы удалить команды других кнопок.

Шаг 3

Для сохранения результата одновременно нажмите и удерживайте кнопку выбора компонента и кнопку ENT, пока на ЖК-дисплее дважды не мигнет сообщение «SAVED». После этого пульт RF10 автоматически возвратится к обычной работе.

Удаление всех команд, которым пульт был обучен для одного компонента

**Шаг 1**

Одновременно нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку компонента, для которого была сохранена команда, и кнопку ENT (Enter), пока на ЖК-дисплее не появится сообщение «LEARN» [Обучение].

Внимание! Теперь на выполнение следующего шага у вас имеется 30 секунд (пока вы находитесь в режиме LEARN). Если в течение 30 секунд вы не нажмете какую-либо кнопку, то сообщение LEARN исчезнет с экрана, что будет означать выход из режима удаления, и все нужно будет начинать сначала.

Кнопки выбора
компонентов

Кнопка ENT [Ввод]

Шаг 2

Одновременно нажмите и удерживайте кнопку компонента, команду которого вы хотите удалить, и кнопку PAUSE, пока на ЖК-дисплее не мигнет восемь раз сообщение ERASE [Удаление], после чего появится сообщение SAVED [Сохранено]. Отпустите нажатые кнопки, и пульт RF10 автоматически возвратится к обычному режиму работы.



Кнопки выбора
компонентов

Кнопка PAUSE
[Пауза]

Удаление всех команд, которым пульт был обучен для одного компонента

**Шаг 1**

Одновременно нажмите и удерживайте около 10 секунд кнопку POWER ON и кнопку STOP, пока на ЖК-дисплее не мигнет десять раз сообщение ERASE [Удаление].

Шаг 2

Отпустите нажатые кнопки, на экране при этом дважды мигнет сообщение SAVED [Сохранено], и пульт RF10 автоматически возвратится к обычному режиму работы.

Кнопка POWER ON

Кнопка STOP

Удаление макросов

Шаг 1

Одновременно нажмите и удерживайте кнопку, для которой был запрограммирован макрос (кнопка ON, OFF или одна из 8 кнопок выбора компонентов), и кнопку MUTE, пока на ЖК-дисплее не появится сообщение «MACRO» [Макрос].

Шаг 2

Для сохранения изменений нажмите кнопку CHANNEL (▲) UP. На экране мигнет сообщение CLEAR [Удаление], и два раза мигнет сообщение SAVED [Сохранено].

Кнопки, которым назначены макросы

Внимание! Теперь на выполнение следующего шага у вас имеется 30 секунд (пока вы находитесь в режиме MACRO). Если в течение 30 секунд вы не нажмете какую-либо кнопку, то сообщение MACRO исчезнет с экрана, что будет означать выход из режима удаления, и все нужно будет начинать сначала.



Возврат всех настроек пульта RF10 к исходным значениям

Если вы хотите начать все настройки сначала, то можно сбросить все параметры пульта RF10 к значениям, заданным на заводе-изготовителе.

Примечание. Эта процедура удалит ВСЕ программы пульта RF10!



Шаг 1

Одновременно нажмите и удерживайте около 10 секунд кнопку POWER OFF и кнопку STOP. Удерживайте кнопки нажатыми до тех пор, пока на экране не мигнет десять раз сообщение ERASE [Удаление]; затем появится сообщение RESET [Сброс]. После этого пульт RF10 выполнит процедуру самодиагностики, которая будет проходить несколько секунд, течение которой будет отображаться на дисплее; затем пульт автоматически перейдет к обычному режиму работы.

Кнопка
POWER OFF

Кнопка STOP

Дополнительный модуль PowerBlaster™

(для дистанционного радиоуправления) [продается отдельно]


Из всех замечательных свойств пульта RF10 это, по-видимому, самое замечательное. При использовании пульта RF10 совместно с дополнительным модулем PowerBlaster™ пульт позволяет управлять всем домом, посылая радиосигналы управления, которые проходят через стены, двери и этажи.

Модуль радиоуправления изменяет всю работу пульта! Он позволяет управлять компонентами, которые находятся вне зоны прямой видимости на расстоянии до 30 метров. Модуль PowerBlaster™ принимает радиочастотные сигналы с любого направления, независимо от расстояния, поэтому пульт RF10 больше не нужно направлять непосредственно на компонент. Просто вздумайте – пульт никуда направлять не нужно! Теперь вы можете закрыть дверцы стойки с аппаратурой, поставить эту стойку в произвольное место и легко управлять ей. Вы сможете управлять акустическими системами, которые находятся во дворе. Управляйте своими компонентами, где бы они ни находились!

Одной из замечательных особенностей является то, что для подобного управления настройка пульта RF10 не требуется. При каждом нажатии какой-либо кнопки на пульте RF10 он передает как стандартный ИК-сигнал (сигнал в инфракрасном диапазоне), так и радиочастотный сигнал. Если вы установите модуль PowerBlaster™, он автоматически будет принимать радиосигналы с RF10 и преобразовывать их в ИК-команды, управляющие компонентами.

Примечание. Радиосигналы с пульта RF10 управляют компонентами не напрямую. Для приема сигналов с пульта RF10 необходимо приобрести комплект PowerBlaster™. Компоненты, которые поддерживают управление от радиосигналов, использовать с RF10 невозможно, если их нельзя переключить на стандартное ИК-управление с помощью меню. Некоторые пульты дистанционного управления предназначены только для потолочных вентиляторов, и ими нельзя управлять с помощью пульта RF10.

Пульт RF10 передает радиосигналы на модуль PowerBlaster™, который их принимает.



Модуль PowerBlaster™ преобразует радиосигналы в стандартные ИК-команды и передает их с помощью встроенного излучателя на компоненты, находящиеся в одной стойке.

Дополнительные излучатели (входящие в комплект PowerBlaster™) с помощью клеящей ленты крепятся на передних панелях управляемых компонентов. Излучатели передают ИК-команды на компоненты, которые находятся вне зоны прямой видимости основного излучателя модуля PowerBlaster™. Излучатели подключаются к разъемам, которые расположены на задней панели PowerBlaster™. Каждый излучатель снабжен трёхметровым кабелем, с помощью которого вы легко можете подключить все ближайшие компоненты.



Место для записи используемых кодов

Запишите здесь трёхзначные коды, используемые для работы с компонентами вашей системы.

AUDIO [Аудиокомпонент] _____

DVD [DVD-проигрыватель] _____

CD [CD-проигрыватель] _____

SAT [Спутниковый приемник] _____

TV [Телевизор] _____

VCR [Видеомагнитофон] _____

CABLE [Кабельный декодер] _____

AUX [Дополнительное устройство] _____

LIGHT [Устройство управления светом] _____

TAPE [Магнитофон] _____

PHONO [Проигрыватель виниловых пластинок] _____

TV2 [Второй телевизор] _____

VCR2 [Второй магнитофон] _____

DVR [Устройство цифровой записи] _____

LDP [Проигрыватель лазерных дисков] _____

XM RADIO [XM радио (спутниковое)] _____

IPOD [Плеер iPod] _____

X-BOX [Игровая приставка] _____

Таблица предварительно запрограммированных кодов

Библиотека предварительно запрограммированных кодов для пульта RF10 разделена по категориям (телевизоры, видеомагнитофоны, прочие устройства и т.п.). Каждая категория содержит множество марок компонентов. Например, категория видеомагнитофонов содержит также моноблоки телевизор/видеомагнитофон.

В пределах каждой категории все коды расположены по строкам в соответствии с марками компонентов (Sony, Panasonic, B&K и т.п.). Некоторые марки компонентов могут иметь несколько кодов. Просто найдите соответствующую строку и используйте ее для настройки (пошаговые инструкции по использованию предварительно запрограммированных кодов находятся на стр. 7).

Телевизоры	Телевизоры, плазменные телевизоры, проекторы и мониторы
Кабельные декодеры	Декодеры кабельного телевидения, интернет-телевизоры
DVD-проигрыватели	DVD-проигрыватели и моноблоки телевизор/DVD-проигрыватель
Видеомагнитофоны	Видеомагнитофоны и моноблоки телевизор/видеомагнитофон
Аудиокомпоненты	Усилители мощности, предварительные усилители, AV-ресиверы, спутниковые приемники (XM)
Спутниковые приемники	Спутниковые приемники, устройства видеозаписи TiVo, устройства воспроизведения и другие устройства записи
CD-проигрыватели	CD-проигрыватели, CD-чейнджеры
Прочие компоненты	Магнитофоны, блоки управления приборами освещения, мультимедийные компьютеры, игровые приставки, плееры iPod и отдельные специальные устройства.

Примечание. После таблицы кодов приводится таблица, в которой перечислены команды и соответствующие им кнопки. Используйте ее также для поиска дополнительных команд, доступ к которым производится с помощью кнопки SHIFT.

39	МАРКА	КОД	МАРКА	КОД	40
Телевизоры	ADMIRAL	072 081 161 160	KENWOOD	197 070	Телевизоры
	ADVENT	247	KLOSS	002 059	
	AKAI	197 146 248	KMC	143	
	A MARK	112 143	KTV	043 197 143 154	
	AMPRO	167 073 157 183	LG	113 116 102 004 106 112 119 127 143 243 284 363 365	
	AMSTRAD	052	LODGENET	072	
	ANAM	043 054 056 080 112 131	LOEWE	164	
	AOC	197 004 112 058	LOGIK	072	
	APEX DIGITAL	006 310	LUXMAN	004	
	AUDIOVOX	076 273	LXI	166 007 015 052 081 160 164	
	BARCO	233	MAGNAVOX	164 059 197 003 060 061 004 063 064 127 022 160 094 239	
	BLAUPUNKT	088		226 273	
	BROKSONIC	238	MARANTZ	197 164 184	
	CAIRN	201	MATSUI	164	
	CANDLE	197 002 003 004	MAXENT	242	
	CAPEHART	058	MEMOREX	007 072 004	
	CETRONIC	043	METZ	088	
	CITIZEN	197 002 003 004 043 101 103 143	MGA	197 004 024 028 042	
	CLASSIC	043	MINERVA	088	
	CONCERTO	004	MITSUBISHI	109 124 024 004 028 040 042 146 191	
	CONTEC	043 050 051	MTC	197 004 062 101	
	CORONADO	143	NAD	015 025	
	CRAIG	043 054	NEC	132 130 134 197 040 016 024 056 019 236 237 262 272	
	CROWN	043 143	NIKEI	043	
	CURTIS MATHES	197 101 004 143	NUVISION	351	
	CXC	043	ONKING	043	
Таблица кодов	DAEWOO	004 016 043 044 076 103 114 125 127 143	ONWA	043	
	DAYTRON	004 143	OPTOMA	265 270	
	DELL	319 320 321	OPTONICA	019 081	
	DREAMVISION	235 345	ORION	096	
	DWIN	177 257	PANASONIC	034 056 080 092 164 208	
	DYNASTY	043	PHILCO	197 003 059 060 064 164 004 024 056 063	
	DYNATECH	062	PHILIPS	164 005 093 038 197 003 004 059 127 184 206 239 259	
	EIKI	187	PIONEER	135 025 197 018 023 116 190 234 335	
	ELECTROHOME	143 024 076 196	POLAROID	138 268 328 353 354 356 388	
	EMERSON	028 048 043 155 005 197 004 047 050 051 076 096 143 151	PORTLAND	004 143	
		153 154	PROSCAN	144 160 161 165 167	
	EPSON	324	PROTON	004 131 058 143 171 173 193	
	ESA	323	QUASAR	034 056 092	
	FISHER	007 057	RADIO SHACK	019 004 143 043 127	
	FUJITSU	198 246 346	RCA	160 165 065 156 144 161 197 004 024 056 152 023 074 333	
	FUNAI	028 043	REALISTIC	007 019 043 047	
	FUTURETECH	043	ROCTEC	186	
	GATEWAY	242 268	RUNCO	168 169 178 179 180 181 182 183 073 157 340	
	GE	160 144 165 073 197 008 009 034 056 074 130 155 161 004	SAMPO	197 058 004 202	
		091 157 183	SAMSUNG	050 089 101 105 004 127 143 160 228 229 258	
	GOLDSTAR	113 116 102 004 106 112 119 127 143	SANYO	166 007 020 053 057 082 187	
	HALL MARK	004	SCEPTRE	276	
	HANNSPREE	381	SCOTT	028 043 004 048 143	
	HITACHI	011 163 166 004 009 010 012 023 075 143 158 072	SEARS	015 030 004 007 028 057 143 094 160 082 165 166	
	HP	316 327 378	SELECO	189 200 205 227	
	HYUNDAI	337 338	SHARP	081 019 014 170 028 029 004 022 143 175 251	
	INFINITY	164	SIEMENS	088	
	INFOCUS	230 330 333	SIM2	189 200 205 227	
	INSIGNIA	350	SIGNATURE	072	
	JBL	164	SOLE	231 232	
	JCPENNEY	004 024 197 008 009 030 065 101 143 156 160	SONY	070 139 147 126 185 194 085 213 277 279	
	JENSEN	013	SOUNDESIGN	028 004 003 043	
	JVC	038 034 070 083 145 199 210 240 241	SPECTRICON	112	
	KEC	043	SSS	004 043	
Таблица кодов					Таблица кодов

41	МАРКА	КОД	МАРКА	КОД	42
Телевизоры	SUPRE MACY	002	ABC	004 103 003 039 042 046 053	Кабельные/Интернет-телевизоры
	SVA	328	ADELPHIA	043 074	
	SYLVANIA	197 003 059 060 063 064 164 044 160 127	ADVANCED NEWHOUSE	043	
	SYNTAX OLEVIA	376	ALTRIO	043	
	TANDY	081	AMERICAST	099	
	TATUNG	056 062	ARCHER	005 007 014	
	TECHNICS	034 080	ARMSTONG	074	
	TECHWOOD	004	AT&T BROADBAND	074	
	TEKNIKA	002 003 004 024 028 043 072 101 143	ATLANTIC BROADBAND	043 074	
	TELEFUNKEN	037 046 086 087	BELL SOUTH	099	
	TELERENT	072	BLUE RIDGE	043 074	
	TERA	172	BRESNAN	074	
	TMK	004	BRIGHT HOUSE	043 110	
	TOSHIBA	015 138 030 007 040 062 101 325	BUCKEYE COMM	074	
	TOTEVISION	143	CABLEVISION	043 074 108	
	UNIVERSAL	008 009	CENTURION	092	
Таблица кодов	VIDEO CONCEPTS	146	CENTURY	007	Таблица кодов
	VIDIKRON	174 184 188 192 340	CHARTER	043 074	
	VIDTECH	004	CITIZEN	007	
	VIZIO	386 387	COGECO	074	
	VIEWSONIC	242	COMBANO	080 081	
	WARDS	004 008 009 019 028 060 061 063 064 072 074 143 164 034	COMCAST	043 074 110	
	WESTING HOUSE	076 280	COMSAT	074	
	WINBOOK	339	COX DIGITAL	043 074	
	YAMAHA	197 004	DIGICABLE	101	
	YORK	004	EAGLE	020 030 040	
	YUPITERU	043	EASTERN	057 066	
	ZENITH	073 072 095 103 157 183 243 284	ECHOSTAR	106	
	ZONDA	112	ELECTRICORD	032	
			GEMINI	008 054	
			GENERAL ELECTRIC	072	
			GENERAL INSTRUMENT	074 103 104	
			GNC	099	
			GOLDEN CHANNEL	030	
			HAMLIN	049 050 055	
			HITACHI	103 055	
			INSIGHT	074	
			JERROLD	074 004 103 002 003 008 009 010 069	
			MAGNAVOX	010 012 064 079 095 094	
			MASSILLON	074	
			MEDIA ONE	107	
			MEDICOM	074	
			MEMOREX	052	
			MITSUBISHI	102	
			MOTOROLA	074 110 109 111	
			MOVIE TIME	028 032	
			MOXI	111	
			NCTC	074	
			NSC	015 028 038 071	
			OAK	031 037 053	
			PACE	043 074	
			PANASONIC	044 047	
			PARAGON	052	
			PHILIPS	006 012 013 020 085 095	
			PIONEER	043 103 034 051 063 076 105	
			PRUCER	059	
			PULSAR	052	
			RCA	047	
			RCN	074	
			RECOTON	098	

43	МАРКА	КОД	МАРКА	КОД	44
Кабельные/Интернет-телевизоры	REGAL	049 050	AIWA	146	DVD-проигрыватели
	REGENCY	057	ALPINE	098	
	RODGERS	043	APEX DIGITAL	087 111 115 112 116	
	SAMSUNG	030	ARCAM	122	
	SCIENTIFIC ATLANTA	043 011 003 041 042 045 046	CAMBRIDGE AUDIO	215	
	SEREN	043	CARY AUDIO DESIGN	174	
	SERVICE ELECTRIC	074	CLASSE	167	
	SHAW	074	COBY	258	
	SIGECOM	043	DENON	007 080 173	
	SONY	096 108	FUNAI	143	
	SPRUCER	047 078	GATEWAT	175	
	STARCOM	002 004 008 009	GE	026 027	
	STARGATE	008 030 097 104	GOVIDEO	137 218 220 221 222	
	SUSQUEHANNA	043 074	HARMAN KARDON	084 140	
	TIME WARNER	043 074	HITACHI	101	
	TOCOM	039 040 056	ILO	268	
	TOSHIBA	052	INTEGRA	142 180	
	UNITED CABLE	004 053	JVC	012	
	UNIVERSAL	005 007 014 032 035	KENWOOD	151	
	VIDEOTRON	043	KLH	135	
Таблица кодов	VIEWSTAR	012 015 018 086 087 088 089	KISS	179 279	Таблица кодов
	WIDE OPEN WEST	043 099	KRELL	104	
	ZENITH	052 060 093 100	LEXICON	148	
			LG	091 057 074	
			LITEON	264 265	
			MAGNAVOX	066 096	
			MALATA	267	
			MARANTZ	083 095	
			MERIDIAN	153	
			MITSUBISHI	017	
			MYRYAD	102 134	
			NAD	088 155	
			NAKAMICHI	103	
			ONKYO	076 035 180	
			OPPO	266	
			PANASONIC	021 042 138 139 144 150	
			PHILIPS	066 083 095 105 166	
			PIONEER	023 092 099 107 108 131	
			POLAROID	233 234 237	
			PRIMARE	193 194	
			PROCEED	086	
			PROSCAN	026 027	
			RCA	026 027	
			RJTECH	269	
			ROTEL	204	
			SAMSUNG	056 070 119 165 170 137 159	
			SANSUI	154	
			SANYO	147	
			SENSORY SCIENCE	222 223	
			SHARP	094	
			SONY	033 118 145 126 191	
			SYLVANIA	143	
			SYMPHONIC	143	
			TAG MCLAREN	156	
			TATUNG	102	
			TEAC	270	
			THOMPSON	026 027	
			THULE	177	
			TOSHIBA	035 034 130 141 164 188	
			VENTURER	149	

45	МАРКА	КОД	МАРКА	КОД	46
DVD-проигрыватели	VINC	161	THETA DIGITAL	032	DVD-проигрыватели
	YAMAHA	042 089 166 195 197	TOSHIBA	152 106	
	ZENITH	057 074 091	YAMAHA	043 129	
	Моноблоки телевизор/DVD-проигрыватель				
	AIWA	146			
	FUNAI	143			
	SAMSUNG	165			
	SYLVANIA	143			
	SYMPHONIC	143			
	TOSHIBA	130			
	Моноблоки телевизор/DVD-проигрыватель/ видеомагнитофон				
	MAGNAVOX	143			
	PANASONIC	144			
	SYLVANIA	143			
	TOSHIBA	164			
	Моноблоки DVD-проигрыватель/видеомагнитофон				
Таблица кодов	GO VIDEO	137 218			Таблица кодов
	PANASONIC	150			
	PHILIPS	105 (функции видеомагнитофона 067)			
	POLAROID	234			
	SAMSUNG	137 159			
	SANSUI	154			
	SONY	145 191			
	TOSHIBA	141			
	ZENITH	091 (функции видеомагнитофона 171)			
	Моноблоки DVD-проигрыватель/DVD рекордер				
	GATEWAY	175			
	GO VIDEO	220 221 222			
	ILO	268			
	KISS	279			
	LITEON	265			
	PANASONIC	139			
	SENSORY SCIENCE	222			
	SONY	191			
	TOSHIBA	188			
	Моноблоки DVD-проигрыватели/проигрыватели лазерных дисков				
	DENON	206 207			
	FUNAI	120			
	KENWOOD	152 013			
	MAGNAVOX	032 121			
	MARANTZ	211			
	MITSUBISHI	121			
	NAD	121			
	OPTIMUS	049 013			
	PANASONIC	113			
	PHILIPS	032			
	PIONEER	106 117 121			
	RADIO SHACK	120			
	RCA	002			
	REALISTIC	049			
	RUNCO	127			
	SANYO	075			
	SHARP	152 013			
	SONY	053 110			
	TECHNICS	113			

47	МАРКА	КОД	МАРКА	КОД	48
Видеомагнитофоны	AIWA	034 161	RCA	107 109 144 147 158 041 145 013 020 140 034 040	Видеомагнитофоны
	AKAI	016 146 043 046 124 125 142	REALISTIC	003 008 010 014 031 034 040 053 054 101	
	AMPRO	072	RICO	058	
	ANAM	031	RUNCO	148	
	AUDIO DYNAMICS	012 023 039 043	SALORA	014	
	BROOKSONIC	035 037 129	SAMSUNG	102 104 113 115 112 120 032 040 066 107 109 122 125	
	CANON	028 031	SANSUI	022 043 048 135	
	CAPEHART	108	SANYO	003 010 007 014 134 102	
	CRAIG	003 040 135	SCOTT	017 037 112 129 131	
	CURTIS MATHES	031 041	SEARS	003 008 010 014 081 013 101 009 017 073 112	
	DAEWOO	111 116 117 119 005 007 010 065 108 110 112	SHARP	149 054 031 159 165	
	DAYTRON	108	SHINTOM	024	
	DBX	012 023 039 043	SIGNATURE	034	
	DYNATECH	034 053	SONY	056 057 058 077 052 003 078 076 031 149 154	
	ELECTROHOME	059	SOUNDESIGN	034	
	EMERSON	006 029 035 017 025 027 031 034 036 037 046 101 129 131	STS	013	
		138 153 162 116	SYLVANIA	031 034 059 067	
	FISHER	003 010 008 009	SYMPHONIC	034	
	FUNAI	034	TANDY	010 034	
	GE	031 072 147 063 107 109 144	TATUNG	039 043	
Таблица кодов	GO VIDEO	132 136 155 040 115	TEAC	034 039 043	Таблица кодов
	GOLDSTAR	101 106 114 013 020 012 123	TECHNICS	031 070	
	HARMAN KARDON	012 045	TEKNIKA	031 019 034 101	
	HITACHI	004 026 150 018 034 043 063 137 160 013	THOMAS	034	
	INSTANTREPLAY	031	TMK	006	
	JCL	031	TOSHIBA	112 131 079 008 059 047 082 013 042 081	
	JCPENNEY	012 013 015 040 066 101	TOTEVISION	040 101	
	JENSEN	043	UNITECH	040	
	JVC	048 043 130 150 055 060 012 031 050 152 166	VECTOR RESEARCH	012	
	KENWOOD	014 048 034 047	VICTOR	048	
	LG	101 106 114 013 020 012 123	VIDEO CONCEPTS	012 034 046 141	
	LLOYD	034	VIDEOSONIC	040	
	LXI	034 003 009 017 106	WARDS	003 013 017 024 031 034 040 053 054 131	
	MAGIN	040	YAMAHA	012 034 039 043	
	MAGNAVOX	067 031 034 068 041 156 164	ZENITH	072 080 056 048 101 034 058	
	MARANTZ	067 069 012 031 156			
	MARTA	101	Моноблоки телевизор/видеомагнитофон		
	MATSUI	027 030	DAEWOO	005 117	
	MEI	031	EMERSON	153	
	MEMOREX	101 003 010 014 031 034 053 072 102 134 139	FUNAI	034	
	MGA	045 046 059	GOLDSTAR	101 123	
	MINOLTA	013 020	HITACHI	034	
	MITSUBISHI	059 061 151 013 020 045 046 051 142 049 168	JCPENNEY	101	
	MTC	034 040	LG	101 123	
	MULTITECH	024 034	LLOYD	034	
	NEC	012 023 039 043 048	MAGNAVOX	034 067	
	NORDMENDE	043	MEMOREX	101	
	OPTONICA	053 054	PANASONIC	070 167	
	ORION	025	PHILIPS	034 067	
	PANASONIC	066 070 145 083 133 140 157 163 074 167	RADIO SHACK	123	
	PENTAX	013 020 031 063	RCA	034	
	PHILCO	031 034 067	SEARS	101	
	PHILIPS	031 067 034 101 054 071 156	SONY	057 154	
	PILOT	101	SYLVANIA	067	
	PIONEER	021 013 048	SYMPHONIC	034	
	PORTLAND	108	THOMAS	034	
	PULSAR	072	ZENITH	034	
	QUARTZ	002 014			
	QUASAR	066 145 075			
	RADIO SHACK	123			

49	МАРКА	КОД	МАРКА	КОД	50
Аудиокомпоненты	ADC	007	KENWOOD	026 066 145 146 181 190 197 192 182 199 151 222 180 005	Аудиокомпоненты
	ADCOM	082 092 225 161 269 355 356 366		280 374 550	
	AIWA	170 018 104 202 203 213 211 188	KINERGETICS	220 140	
	AKAI	138 189	KLH	331	
	AMC	125 126 127 128 258 281 282 038	KOSS	216 573	
	AMEND	054	KRELL	150 072 376 384	
	AMX	196	KYOCERA	007	
	ANGSTROM	142	LEXICON	120 235 236 237 357 358 359 360 361 362 363 364	
	ANTHEM	335 336 337 338 339	LINN	124 377	
	ARCAM	141 418 419	LUXMAN	137 139 052 165 115 004 009	
	ATLANTIC TECHNOLOGY	342	LXI	076 056	
	AUDIO ACCESS	147	MAGNAVOX	086 164 152 208	
	AUDIO ALCHEMY	135	MARANTZ	006 028 031 040 063 185 186 251 265 119 289 296 492	
	AUDIO DESIGN	194 221 011	MCINTOSH	238 286	
	AUDIO EASE	021 196 207	MCS	076	
	AUDIO FILE	071	MERIDIAN	100 012 013	
	AUDIO MATRIX	167	MITSUBISHI	242 243 204	
	AUDIO SOURCE	273	MONDIAL	157 158 042 043 081 112	
	AUDIO TECHNICA	134	MYRYAD	276 293	
	B & K	096 097	NAD	186 113 283 478 479	
Таблица кодов	BOSE	070 170 224 347 409 459 460 532	NAKAMICHI	111 244 245 172 183 287	Таблица кодов
	BOSTON ACOUSTICS	447	NEC	176	
	BRYSTON	023	NILES	403	
	CAMBRIDGE AUDIO	522	NIRO	343	
	CARVER	006 028 061 071 201 214 226 180 185 022 029 077 284	ONKYO	017 046 064 107 108 187 079 080 090 179 209 270 275 438	
	CASIO	076	OPTIMUS	026 041 138	
	CHIRO	140	OUTLAW	342	
	CINEMA SOUND	034 134	PANASONIC	032 195 219 177 292 383 516	
	CITATION	148 272	PARASOUND	129 130 132 261 294 295 333 334	
	CLARION	026	PHAST	196	
	CLASSE	537	PHILIPS	249 250 251 063 119	
	COMPAQ	382	PIONEER	014 033 039 044 045 050 069 159 168 116 035 078 198 480	
	CURTIS MATHES	076	POLKAUDIO	029 515	
	DELPHI	415 515	PRIMARE	464	
	DENON	002 034 109 215 229 230 027 037 234 259 330 340 341 349	PROCEED	144 268	
		350 400 401 402 444 564	RCA	010 048 117 156 067 288	
	EAD	466	REALISTIC	019 056 073 075 095	
	EIGER	149	REQUEST	351	
	ELAN	057 290	REVOX	162	
	ENLIGHTENED AUDIO	099 098	ROTEL	074 083 085	
	ESCIENT	368 381 451 452 453 454	RUSSOUND	379 391 392	
	FANFARE	352	SAMSUNG	016 571	
	FISHER	047 214 180 182 297	SANSUI	040 048 110 119 065 228	
	FLEXTRONICS	378	SANYO	047 059	
	FOSGATE	062 231	SCOTT	019 091	
	FOSGATE AUDIONICS	342	SEARS	076	
	GE	056 260	SHARP	026 094 131 175 181	
	GOLDSTAR	008	SHERWOOD	024 038 055 102 103 105 106 051 030 447	
	HAFLER	174	SONY	018 093 223 247 248 160 166 015 101 184 218 271 353 369	
	HARMAN KARDON	231 233 254 153 154 118 121 227 277 317 318 365		372 380 417 421	
	HITACHI	020	SOUNDESIGN	036	
	IMERGE	371	SOUNDMATTERS	375	
	INKEL	197	SOUNDSTREAM	084 088	
	INTEGRA	354 438	SSI	068	
	JAMO	398	SUMO	171	
	JBL	263	SUNFIRE	344 345 346 494	
	JCPENNEY	076 216	TAEKWANG	138	
	JEFF ROWLAND	206	TEAC	005 019 049 111 212 217	
	JENSEN	058	TECHNICS	122 176 193 219 178 177 200 257 262	
	JVC	240 163 191 114 266 279 291	THETA DIGITAL	136	

51	МАРКА	КОД	МАРКА	КОД	52
Аудиокомпоненты	TOSHIBA	060 087 198 278	ALPHASTAR	123	Спутниковые приемники
	WARDS	180	AMPLICA	050	
	YAMAHA	026 253 169 067 173 205 264 232 089 264 274 285 332 373	BIRDVIEW	129 113 051 126	
		432 433	BSR	053	
	ZENITH	143 210	CABLEVISION / VOOM	148	
	Аудиокомпоненты: спутниковые приемники ХМ и тюнеры		CAPETRONICS	053	
	BOSE	170 532	CHANNEL MASTER	013 014 015 018 036 055	
	DELPHI	415 515	CHAPARRAL	008 009 012 077	
	FANFARE	352	CITOH	054	
	KENWOOD	550	CURTIS MATHES	050	
	POLKAUDIO	515	DIRECTV	173	
	SONY	380	DRAKE	005 006 007 010 011 112 116 141 052	
			DX ANTENNA	056 024 046 076	
			ECHOSTAR / DISH	122 038 040 057 058 093 094 095 096 097 098 099 100 167	
				168	
Таблица кодов			ELECTROHOME	089	Таблица кодов
			EUROSAT	114	
			EXPRESSVU	122	
			FUJITSU	017 021 022 027 133 134	
			GENERAL ELECTRIC	151 106 150	
			GENERAL INSTRUMENT	003 004 016 029 031 059 101 148	
			GOI	122	
			HITACHI	139 140	
			HOME CABLE	080 044 029	
			HOUSTON TRACKER	033 037 039 104 057 051	
			HTS	122	
			HUGHES	161 162 068 154 165 166	
			HYTEK	053	
			HYUNDAI	149	
			ICR	023	
			JANIEL	147	
			JVC	122	
			KATHREIN	108	
			LEGEND	057	
			LG	170	
			LUTRON	132	
			LUXOR	144 062	
			MACOM	059 010 063 064 065	
			MAGNAVOX	136	
			MARANTZ	152 153	
			MEMOREX	057 136	
			MITSUBISHI	068 154	
			MOTOROLA	148	
			NEXT LEVEL	148	
			NEXTWAVE	028 124 125	
			NORSAT	069 070	
			PACE	143	
			PANASONIC	142 160	
			PANSAT	121 172	
			PAYSAT	136	
			PERSONAL CABLE	117	
			PHILIPS	152 153 156 068 154 136	
			PL	023 026	
			PRESIDENT	019 102	
			PRIMESTAR	110 030	
			PROSAT	072	
			PROSCAN	151 106 150	
			RADIOSHACK	148	
			RCA	151 106 150	
			REALISTIC	043 074	

53	МАРКА	КОД	МАРКА	КОД	54
Спутниковые приемники	SAMSUNG	123 155 163 169 175	ADCOM	062 042	CD-проигрыватели
	SATELLITE SERVICE	028 035 047 085	AIWA	059 065 088 089 105 122 170 187	
	SKY	164	AKAI	085 195 202	
	SONY	103	AMC	231 232	
	STARCAST	041	AMEND	118	
	STAR CHOICE	148	ARCAM	238	
	SUPERGUIDE	020 124 125	AUDIO ACCESS	119 147	
	TEECOM	023 026 075 087 088 090 107 130 137	AUDIO EASE	165	
	TOSHIBA	127 068 154 157 158	AUDIO TECHNICA	046	
	TOWN & COUNTRY	023 026	BSR	037 057	
	UNIDEN	016 025 042 043 044 045 048 049 078 079 080 086 101 135	CALIFORNIA AUDIO	103 008	
		136	CAPETRONIC	063	
	VIEWSTAR	115	CARRERA	057 080	
	WINEGARD	128 146	CARVER	185 041 044 050 086 107 130 134 135 138 139 203 204 167	
	ZENITH	159	CASIO	111 182	
Таблица кодов	Спутниковые приемники/ видеорекордеры, TiVo		CLARINETTE	182	Таблица кодов
	DISH	122	CREEK	159	
	ECHOSTAR	122	CROWN	035	
	HUGHES	205 207	DENON	002 123	
	JVC	122	EMERSON	042 069 102	
	PHILIPS	205 202 207	FISHER	050 185 134 008	
	RCA	206	FRABA	111	
	REPLAY NETWORKS	201	GENEXXA	010 069 102	
	SONY	203 204	GOLDSTAR	080	
	TIVO	202 207	HAITAI	093	
	TOSHIBA	207	HARMAN KARDON	018 033 047 208	
			HITACHI	042 175	
			INKEL	130 143 144	
			JCPENNEY	014 061 092 141	
			JENSEN	158	
			JVC	004 022 136 163 213 214 242 243	
			KENWOOD	185 007 023 055 071 072 142 137 254	
			KOSS	061	
			KRELL	241	
			KYOCERA	005	
			LOTTE	102	
			LUXMAN	011 028 070 076 249 252	
			LXI	059	
			MAGNAVOX	044 107	
			MARANTZ	027 041 044 051 077 107 209 246	
			MCINTOSH	212 247	
			MCS	014 073 092	
			MEMOREX	010	
			MISSION	044 107	
			MITSUBISHI	179	
			MITSUMI	153	
			MODULAIRE	182	
			MONDIAL	147	
			MYRYAD	244 155	
			NAD	006 005 067 178	
			NAKAMICHI	217 218 219 095	
			NEC	014 062	
			NIKKO	046	
			NSM	044 107	
			ONKYO	030 038 039 168 169	
			OPTIMUS	010 050 057 058 081 082 083 085 093 195	
			PANASONIC	103 201 172 008 068 248	
			PARASOUND	233 240	
			PHILIPS	041 044 107 246 253	
			PIONEER	010 020 025 056 174 175 176	

55	МАРКА	КОД	МАРКА	КОД	56
CD-проигрыватели	PROCEED	239	3M	152	Прочие компоненты
	PROTON	044 107 228	AIWA	164	
	QUASAR	103 008	APPLE/iPod	401	
	RADIO SHACK	182	ARCHER	155	
	RCA	017 042 150	AURORA MULTIMEDIA	220	
	REALISTIC	042 050 051 102 181 182 187	AUTON	191	
	ROTEL	044 107 161 178 250	BOSE	409	
	SAE	044 107	CELADON	221	
	SANSUI	044 069 107 128 171 190 125	CRESTRON	213 214 215 216 217 218	
	SANYO	050	DELL	261 262	
	SCOTT	069 102	DMX	156	
	SHARP	026 031 051 066	DRAPER SCREEN	204	
	SHERWOOD	003 019 051 096 112 115 119 166	DREAMVISION	097	
	SIGNATURE	033	DWIN	080 253	
	SONY	048 081 097 126 133 177 225 226 164	EVERQUEST	206	
	SOUNDESIGN	251	EXTRON	151	
	SUMO	155	FAROUDJA	184	
	SYLVANIA	044 107	FUJI	209	
	SYMPHONIC	052 181	GATEWAY	261 262	
	TAEKWANG	195 085	HAUPPAUGE	294 295	
Таблица кодов	TANDY	010	HP	261 262	Таблица кодов
	TEAC	015 034 036 051 052 101 131 140 079	HUNTERDOUGLAS	219	
	TECHNICS	060 103 200 172 184 008 068	JERROLD	153	
	TECHWOOD	076	JVC	185	
	THETA DIGITAL	234 235	KENWOOD	185	
	TOSHIBA	006 067 091 160 148	KENSINGTON	406	
	VECTOR RESEARCH	080	KEYSPAN	297	
	VICTOR	004 022 114 124	LITE-TOUCH	208 257	
	WARDS	185 033	LUTRON	158 159 077	
	YAMAHA	024 046 054 186 183 245	MAKITA	186 201	
	YORX	182	MICROSOFT/XBOX	408 107	
			MINDPATH	205	
			NILES	160 187	
			NSM	161	
			PIANO DISC PLUS	085	
			POLKAUDIO	162	
			RUSSOUND	081	
			SCIENTIFIC ATLANTA	163 156	
			SIMA	082	
			SOLO ELECTRONICS	207	
			SOMFY	078 079	
			SONY	164 165 166 261 262	
			STARCOM	153	
			TURBOSCAN	167	
			VELODYNE	203	
			X-10	183 093	
			XANTECH	168 169 170 171 172 188 189	
			Магнитофоны		
			AIWA	015 071 100 114	
			CARVER	006 008 027 024 036	
			DENON	105 227 229	
			FISHER	064	
			GOLDSTAR	011	
			HARMAN KARDON	233	
			JVC	106 116 239 240	
			KENWOOD	005 013 023 026 064 145 146 181 190	
			LINN	124	
			LUXMAN	035 137 139	
			MAGNAVOX	027	

Таблица кодов

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

Кнопки управления DVD-проигрывателем

Команды

Команды

61	КОМАНДА	КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ	КОМАНДА	КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ	62
Кнопки управления видеоманитом	POWER/OFF	OFF	POWER/OFF	OFF	Кнопки управления аудиокomпонентами
	POWER/ON	ON	POWER/ON	ON	
	VOL+	VOL+	VOL+	VOL+	
	VOL-	VOL-	VOL-	VOL-	
	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	
	CH+	CH+	PRESET+	CH+	
	CH-	CH-	PRESET-	CH-	
	PREV CH	PREV CH	SCAN	PREV CH	
	VCR/TV	TV/VCR	BAND,FM/AM	TV/VCR	
	MENU	MENU	MODE	MENU	
	GUIDE	GUIDE	DISPLAY	GUIDE	
	DISPLAY	INFO	OSD	INFO	
	CANCEL	EXIT	CLEAR	EXIT	
	UP	UP	UP	UP	
	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN	
	SELECT	SELECT	SELECT	SELECT	
	LEFT	LEFT	LEFT	LEFT	
	RIGHT	RIGHT	RIGHT	RIGHT	
	REW	REW	SCAN- / REW	REW	
	FF	FF	SCAN+ / FF	FF	
	STOP	STOP/REC	STOP	STOP/REC	
	PLAY	PLAY	PLAY	PLAY	
	PAUSE	PAUSE	PAUSE	PAUSE	
Команды	1	1 / SLEEP	1	1 / SLEEP	
	2	2 / 6.7 CH	2	2 / 6.7 CH	
	3	3 / TEST	3	3 / TEST	
	4	4/ THX	4	4/ THX	
	5	5 / DD	5	5 / DD	
	6	6 / DTS	6	6 / DTS	
	7	7 / LOGIC	7	7 / LOGIC	
	8	8 / ST	8	8 / ST	
	9	9 / SURR	9	9 / SURR	
	0	0 / TAPE 2	0	0 / TAPE 2	
	10	+10 / VCR 4	10	+10 / VCR 4	
	SLOW	MODE+	ENTER	ENT / PH	
	SLOW+	SUB+	MODE+	MODE+	
	TRK+	CENTER+	SUB+	SUB+	
	PROGRAM	REAR+	CENTER+	CENTER+	
	AUTO TRK	MODE-	REAR+	REAR+	
	SLOW-	SUB-	MODE-	MODE-	
	TRK-	CENTER-	SUB-	SUB-	
	RESET	REAR-	CENTER-	CENTER-	
	INPUT	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку TV/VCR.	REAR-	REAR-	
	RECORD	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку STOP/REC.	TUNER Input	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку AUD.	
	X2 PLAY	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку PLAY.	CD Input	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку CD.	
	EJECT	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку PAUSE.	DVD Input	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку DVD.	
	SLEEP/TIMER	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку 1/SLEEP.	AUX Input	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку AUX.	
	CLOCK/COUNT	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку 2/6.7CH.	Video 3 Input	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку SAT.	
	COUNT RESET	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку 3/TEST.	Video 2 Input	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку TV.	
	AUTO CH	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку 4/THX.	Video 1 Input	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку VCR.	
	F.ADV	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку 5/DD.	TAPE Input	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку CBL.	
	VCR PLUS	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку 6/DTS.	HALL	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку MENU.	
	INDEX	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку 7/LOGIC.	THEATER	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку GUIDE.	
	ADD	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку 8/ST.	CATHEDRAL	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку INFO.	
	DELETE	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку 9/SURR.	PARTY	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку EXIT.	
	TAPE SPEED	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку 0/TAPE2.	NIGHT CLUB	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку UP.	
			CHURCH	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку DOWN.	
			JAZZ	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку SELECT.	
			DISCO	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку LEFT.	
			OPERA/ARENA	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку RIGHT.	

REC	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку STOP/REC.	POWER/OFF	OFF
SLEEP	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку 1/SLEEP.	POWER/ON	ON
5/6/7 CH	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку 2/6.7CH.	VOL+	VOL+
TEST	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку 3/TEST.	VOL-	VOL-
THX	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку 4/THX.	MUTE	MUTE
DOLBY DIGITAL	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку 5/DD.	CH+	CH+
DTS	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку 6/DTS.	CH-	CH-
LOGIC 7	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку 7/LOGIC.	PREV CH	PREV CH
STEREO	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку 8/ST.	INPUT/ANT	TV/VCR
SURR	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку 9/SURR.	MENU	MENU
TAPE2 Input	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку 0/TAPE2.	GUIDE	GUIDE
Video 4 Input	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку+10/VCR4.	INFO	INFO
PHONO Input	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку ENT/PH.	EXIT	EXIT
BASS+	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку MODE+.	UP	UP
TREBLE+	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку SUB+.	DOWN	DOWN
SURR+	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку CENTER+.	SELECT	SELECT
DELAY+	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку REAR+.	LEFT	LEFT
BASS-	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку MODE-.	RIGHT	RIGHT
TREBLE-	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку SUB-.	REW	REW
SURR-	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку CENTER-.	FF	FF
DELAY-	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку REAR-.	STOP	STOP/REC
		PLAY	PLAY
		PAUSE	PAUSE
		1	1 / SLEEP
		2	2 / 6.7 CH
		3	3 / TEST
		4	4 / THX
		5	5 / DD
		6	6 / DTS
		7	7 / LOGIC
		8	8 / ST
		9	9 / SURR
		0	0 / TAPE 2
		10	+10 / VCR 4
		ENTER	ENT / PH
		FAV	MODE+
		SEARCH	SUB+
		FETCH	CENTER+
		VIDEO	REAR+
		ALT AUDIO	MODE-
		PROGRAM	SUB-
		HELP	CENTER-
		INTERACTIVE	REAR-
		RECORD	Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку STOP/REC.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

Кнопки управления прочими компонентами

OFF
ON
VOL+
VOL-
MUTE
REW
FF
STOP/REC
PLAY
PAUSE
1 / SLEEP
2 / 6.7 CH
3 / TEST
4 / THX
5 / DD
6 / DTS
7 / LOGIC
8 / ST
9 / SURR
0 / TAPE 2

+10 / VCR 4
ENT / PH
MODE+
SUB+
CENTER+
REAR+
MODE-
SUB-
CENTER-
REAR-
Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку STOP/REC.
Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку PLAY.
Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку REAR+.
Сначала нажмите кнопку SHIFT, затем кнопку REAR-.

Часто задаваемые вопросы

Почему отображаемые на дисплее пульта данные изменяются при каждом нажатии любых кнопок вверх пульта?

RF10 фактически является пультом «8-в-одном». ЖК-дисплей показывает, каким из компонентов в данный момент осуществляется управление. При нажатии одной из восьми кнопок выбора компонентов (с названиями AUDIO, CD, DVD и т.п.) пульт RF10 изменяет функции всех остальных кнопок так, чтобы ими можно было управлять именно выбранным компонентом.

Почему экран иногда мигает?

Для некоторых кнопок пульт RF10 имеет дополнительные «скрытые» команды (обычно для пользователей-энтузиастов). Эти команды действуют вместо обычных команд, если вы вначале нажмете кнопку SHIFT. Если вы нажмете кнопку SHIFT, то экран будет мигать около десяти секунд. При случайном нажатии этой кнопки вы можете прекратить мигание, нажав еще раз кнопку SHIFT или LIGHT.

Можно ли запрограммировать пульт RF10 с помощью компьютера?

Нет, пульт RF10 программируется только с помощью способов, описанных в этой инструкции и в руководстве по быстрой настройке, которое находится на DVD.

Что такое кнопка макроса?

Кнопка макроса является кнопкой, при нажатии которой выполняются сразу несколько ранее запрограммированных команд. Например, чтобы смотреть фильм на DVD, для управления большинством домашних кинотеатров требуется несколько пультов, на которых необходимо нажимать множество кнопок (включение телевизора, включение системы пространственного звучания, включение DVD-проигрывателя, выбор на телевизоре необходимого входа, выбор входа на системе пространственного звучания и, наконец, включение воспроизведения на DVD-проигрывателе).

Вместо нажатия множества кнопок пульт RF10 позволяет запрограммировать одну его кнопку так, чтобы все эти действия производились автоматически при одном нажатии. Дополнительная информация о программировании макросов приводится на стр. 19–20 этой инструкции или в руководстве по быстрой настройке, которое находится на DVD.

Не пропадут ли все настройки при замене батарей пульта?

Нет. Пульт RF10 сохраняет все настройки в энергонезависимой флэш-памяти. Вы можете оставить пульт без батарей на несколько месяцев и установить их впоследствии, когда вам будет удобно, при этом пульт будет сохранять все настройки.

Куда можно позвонить, чтобы получить ответы на дополнительные вопросы?

Сотрудники Центра технической поддержки пользователей Universal Remote Control охотно ответят на ваши любые вопросы.

Звоните нам по телефону 1-914-835-4484

Понедельник – пятница, с 9 утра до 6 вечера по североамериканскому восточному времени.

Гарантия

На пульт Mastercontrol™ RF10 компании Universal Remote Control распространяется гарантия на отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов в течение одного года, считая от даты покупки, при условии, что пульт был приобретен у авторизованного продавца Universal Remote Control. На пультах, приобретенные на онлайн-аукционах и у других неуполномоченных продавцов, гарантия не распространяется. Гарантия не охватывает следующие случаи.

- Если повреждения пульта были вызваны неправильным или небрежным использованием или являются результатом стихийных бедствий.
- Если пульт модернизирован или был встроен в другое устройство.
- Если со дня покупки прошло более 12 месяцев.
- Если пульт был приобретен у неавторизованного продавца или компании.

Технические характеристики

Возможность обучения: 704 ИК-команды, передаваемые с частотой 15 Гц – 100 кГц

Программирование макросов: 10 макросов, до 50 команд в макросе

Дальность действия ИК-команд (по линии прямой видимости): 9–15 метров (зависит от окружения)

Дальность действия радиочастотных команд: 15–30 метров (зависит от обстановки)

Частота передачи команд: 418 МГц

Масса: 200 г (с батареями)

Габариты: 21,6 x 6,4 x 2,5 см

Батареи: четыре батареи типа AAA (входят в комплект)

ЖК-дисплей: 3,2 x 1,3 см

RF10

MasterControl™

simply powerful™



UNIVERSAL®
remote control

500 Mamaroneck Avenue
Harrison, NY 10528
Телефон: 1-914-835-4484
Факс: 1-914-835-4532

www.universalremote.com
OCE-0046A_rev01